

TYBOX 5000

FR	<u>Thermostat d'ambiance filaire</u>
EN	<u>Hard-wired room thermostat for boiler</u>
DE	<u>Drahtgebundenes Raumthermostat</u>
NL	<u>Kamerthermostaat met draad</u>
ES	<u>Termostato de ambiente filar</u>
IT	<u>Termostato ambiente</u>




FR	<u>Notice d'utilisation</u>	NL	<u>Gebruiksaanwijzing</u>
EN	<u>Instructions for use</u>	ES	<u>Instrucciones de uso</u>
DE	<u>Bedienungsanleitung</u>	IT	<u>Istruzioni per l'uso</u>


1/ Description	4
2/ Utilisation	5
3/ Changer les piles	7
4/ Aide	7
5/ Options compatibles	8

1/ DESCRIPTION

Boitier d'ambiance



Afficheur




- ① Demande de chauffe
- ② Arrêt
- ③ Autorisation de marche
- ④ Mode Hors-gel
- ⑤ Signalisation piles usées
- ⑥ Température

2/ UTILISATION


FR

- ① Appuyez sur une touche pour réveiller l'affichage.
Le mode en cours s'affiche :
ON = autorisation de marche
⏻ = Arrêt
❄️ = Hors-gel
Pour le modifier, appuyez sur Mode.
- ② A partir du mode ON, appuyez sur + ou - pour afficher la température de consigne et la modifier.



2/ UTILISATION

- 3 Appuyez sur Mode ou attendez 5 secondes pour sortir.



Lors du passage du mode  au mode ON, la consigne revient à sa valeur par défaut : 20°C.

3/ CHANGER LES PILES

FR



4/ AIDE

Si à l'appui sur une touche, l'écran affiche «----». L'accès aux réglages est verrouillé.



Si l'écran affiche le symbole , les piles sont usées. Remplacer les piles.

Association avec une box domotique TYDOM 1.0

Votre TYBOX 5000 peut, s'il est associé à une box domotique TYDOM, devenir un thermostat connecté. Pilotage à distance et programmation à partir d'une tablette ou d'un smartphone avec l'appli TYDOM.

Pack TYBOX 5000 avec le TYDOM 1.0



Le TYBOX 5000 avec le détecteur d'ouverture MICRO COX

Association avec un détecteur d'ouverture

Si un détecteur d'ouverture (ex: fenêtre) est associé au TYBOX 5000, le chauffage passera en mode Hors-gel en cas de détection d'ouverture de fenêtre.





www.deltadore.com



2704642 Rev.03